EA845RB ガラス切り(円切り) 取扱説明書

◆特　長…片手で固定しながらハンドルを回すことで
ガラス上に円形に傷をつけることができます。

図1

◆仕　様
- ・円切り能力…φ10～φ88mm
- ・可能板厚…6mmまでのガラス
- ・幅…165mm、ベース径…φ121mm、高さ…180mm
- ・刃…スチール

◆使用方法

1.刃の上のネジをゆるめて希望の半径に合わせます。図1のように
刃の矢印の部分を目盛の0の位置に合わせると半径は0の状態です。

2.黒いハンドルをベースに沿ってまわすと、ガラスに傷をつけます。(図2)

3.適切な工具を使用して 割り出し作業を行ってください。

図2

◆ 刃の交換

刃の交換は、頭のネジをゆるめて外してください。
替刃はEA845RB-1を使用してください。

株式会社エスコ
本社 /〒550-0012大阪市西区立売堀3丁目8番14号TEL
(06)-6532-6226 (代) FAX (06) -6541-0929